

d'urgence



Référence: 70906641

Les touches en polycarbonate de Mastervolt se clipent facilement sur l'interrupteur étanche.

Nous avons plus de 60 symboles/pictogrammes en stock. Une clé permet d'extraire les touches des interrupteurs.

Spécifications